NEC Express5800シリーズ Express5800/110Sb

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(52ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

設置と接続(58ページ)

本体の設置にふさわしい場所や背面のコネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作(64ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

内蔵オプションの取り付け(74ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

システムBIOSのセットアップ- SETUP - (102ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。

リセットとクリア(126ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明します。

割り込みラインやI/Oポートアドレス(129ページ)

I/Oポートアドレスや割り込み設定について説明しています。

RAIDコンフィグレーション(131ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するため の方法について説明しています。


各部の名称と機能

本体の各部の名称を次に示します。

東受

ここで示していないスイッチやコネクタは使用しません。使用すると故障の原因となります。

本体前面



(1) ベースカバー

本体内部を保護するカバー。オプションの増設の際に外す (→77ページ)。底面側には設置の際に固定するためのゴム足が貼り付けられている。

(2) 光ディスクドライブ

セットしたディスクのデータの読み出し(または 書き込み)を行う(→71ページ)。

ドライブには、トレーをイジェクトするための オーブン/クローズボタン、ディスクへのアクセ ス状態を表示するアクセスランプ (アクセス中に 点灯)、トレーを強制的にイジェクトさせるため の強制イジェクトホールが装備されている。

(3) フロントドア

光ディスクドライブを保護しているドア。

(4) 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き込み/読み出しを行う装置(→69ペー、バ

ドライブには、フロッピーディスクをイジェクト するためのイジェクトボタン、フロッピーディス クへのアクセス状態を表示するアクセスランプ (アクセス中に点灯) が装備されている。

(5) POWERランプ (緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する(→56ページ)。

(6) DISKアクセスランプ (緑色)

本体内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに点灯する (→56ページ)。


(7) POWERスイッチ

本体の電源をON/OFFするスイッチ。一度押すと POWERランブが緑色に点灯し、ONの状態にな る。もう一度押すとOFFの状態になる(→64ペー ・ジ)

(8) ゴム足

本体を支えるゴム製の部材

本体背面



(1) 電源コネクタ

添付の電源コードを接続する (→61ページ)。

(2) 固定ネジ(3個)

ベースカバーを取り外すときに外すネジ(→77 ページ)。

(3) PCIボードスロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット (→93ページ)。ボードによっては周辺機器に接続 するためのコネクタを持つ。

(4) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続するコネクタ。

(5) マウスコネクタ

PS/2マウスを接続するコネクタ。

(6) キーボードコネクタ

PS/2キーボードを接続するコネクタ。

(7) シリアルポート1コネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→61ページ)。なお、本体標準のシリアルポート は専用線接続は不可。

(8) シリアルポート2コネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→61ページ)。なお、本体標準のシリアルポート は専用線接続は不可。

(9) DUMPスイッチ

障害発生時にメモリの内容をダンプし、採取す る。

(10) LINK/ACTランプ

LANポートのアクセス状態を示すランプ (→57 ページ)。


(11)LANポートOコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の コネクタ (→61ページ)。

(12) 1000/100/10ランプ

LANポートの転送速度を示すランプ(→57ペー ジ)。

本体内部



- (1) CPUとヒートシンク(ファン付き)
- (2) ディスクベイ2

3.5インチフロッピーディスクドライブが標準で 実装されています。3.5インチフロッピーディス クドライブの下に増設用ハードディスクドライブ を実装することができます。

(3) レバー

ディスクベイ2を本体から取り外す際に使用します。

- (4) 3.5インチフロッピーディスクドライブ
- (5) 増設用ハードディスクドライブ

オプションとしてハードディスクドライブを増設 することができます。 (6) ディスクベイ1


光ディスクドライブが標準で実装されています。

- (7) 光ディスクドライブ
- (8) ハードディスクドライブ
- (9) DIMM

メモリ2枚1組が標準で実装されています。

- (10) マザーボード
- (11)PCI/AGPスロットストッパ
- (12)冷却ファン(リア)
- (13)電源ユニット

マザーボード




- (1) 電源コネクタ
- (2) プロセッサ (CPU) /冷却ファン
- (3) CPU用ファンコネクタ
- (4) DIMMソケット 左から#1→#2→#3→#4 #1と#3にDIMMを標準装備
- (5) フロッピーディスクドライブ用コネクタ
- (6) POWERスイッチLEDコネクタ(前面用)
- (7) IDEコネクタ(光ディスクドライブ用)
- (8) IDEコネクタ (UltraATA 100)
- (9) USBコネクタ(前面用)本装置ではUSB機能を使用できません。
- (10) リチウムバッテリ
- (11)未使用コネクタ

- (12)LEDコネクタ(RAID用)
- (13) CMOSクリア用ジャンパスイッチ (126 ページ参照)
- (14) リアファン#2コネクタ
- (15) オーディオコネクタ (前面用) 本装置ではサウンド機能を使用できません。
- (16) スピーカコネクタ オーディオサウンド用としては使用できません。
- (17) PCIボードスロット (3スロット) 上からPCI#1→PCI#2→PCI#3
- (18) 未使用コネクタ
- (19) AGPボードスロット
- (20) リアファン#1コネクタ
- (21)外部接続用コネクタ(53ページ参照)

ランプ表示

本体のランプの表示とその意味は次のとおりです。



POWERランプ

本体の電源がONの間、緑色に点灯します。電源が本装置に供給されていないとPOWERランプが消灯します。

DISKアクセスランプ

DISKアクセスランプは本体内部のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に 点灯します。

フロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクにアクセスしているときに点灯します。



内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイ構成にした場合は、別売のLED ケーブルをマザーボード上のLEDコネクタとディスクアレイコントローラに 接続することで内蔵ハードディスクドライブのアクセス状態を表示します。

1000/100/10ランプ

標準装備のLANポートは、1000BASE-T(1Gbps)、100BASE-TX(100Mbps)、および 10BASE-T (10Mbps) をサポートしています。

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作さ れているかを示します。 橙色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作していることを、緑 色に点灯しているときは100BASE-TXで動作していることを示します。消灯しているときは、 10BASE-Tで動作していることを示します。

LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されてい て、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信 を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続 状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コント ローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡 してください。

設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

設置


注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- フロントマスクを持って運ばない
- 指定以外の場所に設置・保管しない

本体の設置にふさわしい場所は次のとおりです。本体をしっかりと持ち、ゆっくりと静かに設置場所に置いてください。




次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を設置すると、誤動作の原因となります。

次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を設 置すると、誤動作の原因となります。




温度変化の激しい場所(暖房器、 エアコン、冷蔵庫などの近く)。



強い振動の発生する場所。



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水 素、二酸化窒素、塩素、アンモニ ア、オゾンなど)の存在する環境 または薬品類の近くや薬品類がか かるおそれのある場所。




帯電防止加工が施されていない じゅうたんを敷いた場所。



物の落下が考えられる場所。



電源コードまたはインタフェー スケーブルを足で踏んだり、 引っ掛けたりするおそれのある



本装置の電源コードを他の接地 線(特に大電力を消費する装置 など)と共用しているコンセン トに接続しなければならない場




強い磁界を発生させるもの(テ レビ、ラジオ、放送/通信用ア ンテナ、送電線、電磁クレーン など)の近く。


電源ノイズ(商用電源をリレー などでON/OFFする場合の接点 スパークなど) を発生する装置 の近くには設置しないでくださ い。(電源ノイズを発生する装置 の近くに設置するときは電源配 線の分離やノイズフィルタの取 り付けなどを保守サービス会社 に連絡して行ってください。)



◆ 本装置は縦置き専用です。横置きにして使用することはできません。



◆ 本体の吸気口がある面が壁や物でふさがれるような設置は避けてください。本体内部の冷却効果を保持するためです。



続

本体と周辺装置を接続します。本体の背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが 用意されています。次の図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示しま す。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつ なげます。

漁警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

ぬれた手で電源プラグを持たない

/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。



- 指定以外のコンセントに差し込まない
- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- 電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをし ない
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない


インタフェースケーブル

インタフェースケーブルを接続してから電源コードを接続します。



- 本体、および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- 弊社以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置を使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には使用できないものもあります。

本体背面




* 対応するドライバが必要です。



- 添付のキーボード、マウスはコネクタ部分の「△」マークを右に向けて 差し込んでください。
- 本体標準のシリアルポートは専用線接続は不可です。

電源コード

添付の電源コードを接続します。






電源コードを接続すると自動的に電源がONになり、2~3秒後にOFFになりま すが、これは装置の機能の一部で正常な動作です。故障ではありません。



本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの 背面にあるサービスコンセントに接続します。 UPSのサービスコンセントには、「SWITCH OUT」と「UN-SWITCH OUT」という2種類のコンセントがあります(「OUTPUT1」、 「OUTPUT2」と呼ぶ場合もあります)。UPSを制御するアプリケーショ ン(ESMPRO/UPSControllerなど)から電源の制御をしたい場合は、 「SWITCH OUT」に電源コードを接続します。常時給電させたい場合は、 「UN-SWITCH OUT」に電源コードを接続します(24時間稼働させるモ デムなどはこのコンセントに接続します)。詳しくはUPSに添付の説明 書をご覧ください。



本体の電源コードを接続したUPSによって、UPSからの電源供給と本体 のON/OFFを連動(リンク)させるためにBIOSの設定変更が必要となる場 合があります。

BIOSセットアップユーティリティの「Server」ー「AC LINK」を選択 し、適切なパラメータ値に変更してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

電源のON

本体の電源は前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。



電源をOFFにした後、再度電源をONにする時には、10秒ほど経ってから電源をONにしてください。


- 1. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていないこと、および光ディスクドライブに起動ディスク(EXPRESSBUILDERなど)をセットしていないことを確認する。
- 2. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

3. 本体前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押す。

本体前面および背面のPOWER/SLEEPランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NECロゴ」が表示されます。



「NEC」ロゴを表示している間、自己診断プログラム(POST)を実行してハードウェアの診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動します。ログオン画面でユーザー名とパスワードを入力すれば使用できる状態になります。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 189ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、本体のマザーボード内に記録されている自己診断機能です。POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、メモリモジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。SETUPユーティリティの「Advanced」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください(111ページ参照)。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。



- POSTの実行中に電源をOFFにしないでください。
- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオブションのボードのBIOSが要求しているためのものです。オプションのマニュアルにある説明を確認してから何かキーを押してください。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外しをしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。



搭載しているPCI/AGPボードなどの構成によっては、実際に搭載している物理メモリ容量より少なく表示される場合があります(BIOSセットアップユーティリティやOSのシステム情報で表示される内容も同じです)。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- 3. しばらくすると、本体のマザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press $\langle F2 \rangle$ to enter SETUP or Press $\langle F12 \rangle$ to boot from Network

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、102ページを参照してください。

SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

4. 続いて本体にオプションのSCSIコントローラボードなどの専用のBIOSを持ったコントローラを搭載している場合は、BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

<例: SCSI BIOSセットアップユーティリティの場合>

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとユーティリティが起動します。SCSI機器の設定値やユーティリティの詳細についてはボードに添付の説明書を参照してください。

5. 続いて専用のROMを搭載したオプションのボードを搭載している場合は、それぞれのボードの設定をするためのユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

複数枚のボードを取り付けている場合は、PCIボードスロット番号の小さい順から取り付けられているボードの起動メッセージが表示されます。

6. BIOSセットアップユーティリティで「Password on boot」の設定を「Enable」 にしていると、POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示さ れます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動でき なくなります。この場合は、本体の電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけ てONにしてください。

M-O 重要

OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

7. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。ま た、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージ とエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運用・保 守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときは、ディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添 付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してくださ (10

- 1. OSのシャットダウンをする。
- 2. 本体前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押す。 POWER/SLEEPランプが消灯します。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。

省電力モードの起動

ACPIモードに対応したOSを使用している場合、電力をほとんど使用しない状態(スタンバイ状態)にすることができます。

OSのシャットダウンメニューからスタンバイを選択するか、POWER/SLEEPスイッチの設定を電源オフからスタンバイに変更した場合はPOWER/SLEEPスイッチを押すとスタンバイ状態になります(POWER/SLEEPランプが緑色から橙色に点灯します)。

スタンバイ状態になってもメモリの内容やそれまでの作業の状態は保持されています。 POWER/SLEEPスイッチをもう一度押すとスタンバイ状態は解除されます。



省電力モードへの移行、または省電力モード中にシステムを変更しないでください。省電力モードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合があります。



省電力モードへの移行、または省電力モードからの復帰方法については、OSの設定によって異なります。また、省電力モード中の動作レベルは、OSの設定に依存します。

フロッピーディスクドライブ

本体前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し(リード)・保存(ライト)を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。

3.5インチの2HDフロッピーディスク(1.44Mバイト)と2DDフロッピーディスク(720Kバイト)を使用することができます。



Windows 2003 Serverでは、720KBのフォーマットはできません。

フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前に本体の電源がON (POWERランプ点灯) になっていることを確認してください。

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がして、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出せます。




- フォーマットされていないフロッピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。OSに添付の説明書を参照してフロッピーディスクをフォーマットしてください。
- フロッピーディスクをセットした後に本体の電源をONにしたり、再起動するとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できません。
- フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してから フロッピーディスクを取り出してください。アクセスランプが点灯中に 取り出すとデータが破壊されるおそれがあります。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケート にできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

- フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。
- ラベルは正しい位置に貼り付けてください。
- 動筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。
- シャッタを開けないでください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- フロッピーディスクの上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。

- たばこの煙に当たるところには置かないでください。
- 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。
- 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。
- 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。
- フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消すことのないようにライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、読み出しはできますが、ディスクのフォーマットやデータの書き込みができません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、書き込み時以外はライトプロテクトをしておくようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクのライトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテクトスイッチで行います。



● フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によってデータが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障などによってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勧めします。(本体に添付されているフロッピーディスクは必ずバックアップをとってください。)

光ディスクドライブ

! 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない
- ヘッドフォンを耳に当てたまま接続しない。

使用上の注意

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して装置を使用した場合、本装置または資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがありますので必ず守ってください。

ディスクのセット/取り出し

- 1. 本体の電源がON(POWER/SLEEPランプ点灯)になっていることを確認する。
- 2. 光ディスクドライブ前面のオープン/クローズボタンを押す。 トレーが出てきます。
- 3. ディスクの文字が印刷されている面を上に向けてトレーの上に静かに確実に置く。
- 4. オープン/クローズボタンを押すか、トレーの前面を軽く押す。 トレーは自動的にドライブ内にセットされます。



ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときは、再度ディスクをセットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにオープン/クローズボタンを押してトレーをイジェクトし、トレーから取り出します(アクセスランプが橙色に点灯しているときは、ディスクにアクセスしていることを示します。この間、オープン/クローズボタンは機能しません)。


OSによってはOSからトレーをイジェクトすることもできます。 ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。

ディスクが取り出せない場合の手順

オープン/クローズボタンを押してもディスクを取り出せない場合は、次の手順に従って取り出します。

- 1. POWER/SLEEPスイッチを押して本体の電源をOFF (POWER/SLEEPランプ消灯) にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用できる)を光ディスクドライブのフロントパネルにある強制イジェクトホールに差し込んで、トレーが出てくるまでゆっくりと押す。

強制イジェクトホールの位置はドライブのタイプによって異なる場合があります。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

ディスクの取り扱い

セットするディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- 本装置は、CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ◆ 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずシステムをアップデートして ください (41ページを参照)。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ (,)

⚠ 警告










装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
 - リチウム電池を取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

/ 注意











- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ (アームバンドや静電気防止手袋など) の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。


● 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。


取り付け/取り外しの準備

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。


- 1. OSのシャットダウン処理を行う。
- 2. POWER/SLEEPスイッチを押して本体の電源をOFF(POWER/SLEEPランプ消灯)にする。



3. 本体の電源コードをコンセントおよび本体の電源コネクタから抜く。



- 4. 本体背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 5. 本体の前後左右、および上部に1~2mのスペースを確保する。
- 6. 本体をしっかりと持ち、本体左側面の吸気口が上に向くようにしてゆっくりと丁寧に横置きにする。



取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。


ベースカバー

本体にオプションを取り付ける(または取り外す)ときはベースカバーを取り外します。


取り外し

次の手順に従ってベースカバーを取り外します。

- 1. 「取り付け/取り外しの準備」を参照して取り外しの準備をする。
- 2. 背面のネジ3本を外す。



3. 下図の矢印で示す方向にベースカバーをしっかり持って取り外す。




取り付け


ベースカバーは「取り外し」と逆の手順で取り付けることができます。 ベースカバーにあるフックが本体のフレームにある穴に確実に差し込まれていることを確認 してください。



本体にベースカバーを取り付ける際、下図のようにベースカバー前面部が光ディスクドライブ上面にあるU字形のネジ穴をちょうど覆う位置にベースカバーをかぶせて矢印の方向へスライドさせるとスムーズに取り付けることができます。



最後に取り外しの際に外したネジ(3本)でベースカバーを固定します。




3.5インチハードディスクドライブ

本体の内部には、ハードディスクドライブ(SATAドライブ)を最大2台取り付けることができ ます。



弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サー ドパーティのハードディスクドライブを取り付けるとハードディスクドライ ブだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因と なった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。

増設順序は次のとおりです。



1台目の取り付け

次の手順に従ってディスクベイ1にハードディスクドライブ(1台目)を取り付けます。

▼○ 重要


ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。


このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強く お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。

- 1. 76ページを参照して取り付け/取り外しの準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 3. ディスクベイ2に実装されているハードディスクドライブおよびフロッピーディスクドライブからインタフェースケーブルと電源ケーブルを外す。
- 4. ハードディスクドライブの「2台目の取り付け(85ページ)」の手順5~6を参照してディスクベイ2を取り出す。
- 5. 光ディスクドライブの電源ケーブルおよびインタフェースケーブルを外す。




6. 固定ネジ(2本)を外し、ディスクベイ1を本体から取り外す。

ディスクベイ1は、ネジを外した後、下図のように後方にずらしてから持ち上げて外 してください。




7. 下図のようにディスクベイ1を置き、ハードディスクドライブの基板面を上にした 状態でハードディスクドライブをディスクベイ1にゆっくりとていねいに差し込 む。



8. 本装置に添付のネジ(4本)を使用して、ディスクベ1にハードディスクドライブ を固定する。




ハードディスクドライブを固定するネジは本装置に添付のネジを使用してく ださい。ハードディスクドライブに添付のネジは使用しません(大切に保管し ておいてください)。



9. ディスクベイ1を本体に取り付け、固定ネジ(2本)で固定する。



インタフェースケーブルなどを破損しないように手でケーブルをおさえながらディスクベイ1をゆっくりと取り付けてください。



10. ディスクベイ2を本体に取り付け、固定ネジ(1本)で固定する。



インタフェースケーブルなどを破損しないように手でケーブルをおさえながらディスクベイ1をゆっくりと取り付けてください。


11. フロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブ、および2台のハードディスクドライブにインタフェースケーブルおよび電源ケーブルを接続する。



各種ケーブルを接続する場合、ケーブル類がCPUボードの冷却ファンに触れないように注意してください。




- SATAハードディスクドライブを装着する場合は、本体装置のインタフェースケーブルを使用してください。またその場合は、ケーブルのもう一方のコネクタをマザーボード上のシリアルATAコネクタ(SATA1)へ接続してください。
- CPUヒートシンクのファンの上に電源ケーブルとインタフェースケーブ ルが配線されないように注意してください。ファンにケーブルが触れる とケーブルを破損するおそれがあります。



IDEハードディスクドライブの場合は、本体装置のインタフェースケーブルを使用します。

SATAハードディスクドライブの場合は、本体装置のインタフェースケーブルではなく、SATAハードディスク ドライブに添付のインタフェースケーブルを使用し、ケーブルのもう一方のコネクタをマザーボード上のシリアルATAコネクタ(ディスクベイ1側:SATA1、ディスクベイ2側:SATA2)へ接続します。

シリアルATAディスクを接続する場合は装置に添付の電源変換コネクタを使用しま す。



12. ベースカバーを取り付け、ネジ(3本)で固定する。

ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。

13. BIOSセットアップユーティリティを起動して、BIOSからハードディスクドライ ブが正しく認識されていることを確認する(102ページ)。

1台目の取り外し

ディスクベイ1に装着されているハードディスクドライブ(1台目)は次の手順で取り外すことができます。



ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

- 1. 76ページを参照して取り付け/取り外しの準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- ディスクベイ1およびディスクベイ2に実装されているハードディスクドライブ、 光ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブからインタフェースケーブルと 電源ケーブルを外す。
- 4. ハードディスクドライブの「2台目の取り付け(85ページ)」の手順5~6を参照してディスクベイ2を取り出す。
- 5. ハードディスクドライブの「1台目の取り付け(80ページ)」の手順5~6を参照してディスクベイ1を取り出す。
- 6. ハードディスクドライブの基板面を上にした状態でディスクベイ1を置き、ハード ディスクドライブの固定ネジ(4本)を外す。



ハードディスクドライブの固定ネジは大切に保管しておいてください。

- 7. ハードディスクドライブをディスクベイ1からゆっくりとていねいに引き出す。
- 8. ディスクベイ1を本体に取り付け、固定ネジ(2本)で固定する。



インタフェースケーブルなどを破損しないように手でケーブルをおさえながらディスクベイ1をゆっくりと取り付けてください。


- 9. ディスクベイ2を本体に取り付け、固定ネジ(1本)で固定する。
- 10. フロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブ、および2台のハードディスクドライブにインタフェースケーブルおよび電源ケーブルを接続する。
- 11. 本体を組み立てる。

ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。

2台目の取り付け

次の手順に従ってディスクベイ2にハードディスクドライブ(2台目)を取り付けます。


- 1. 取り付け前にハードディスクドライブに添付の説明書を参照してハードディスクド ライブの設定をする。
- 2. 76ページを参照して取り付け/取り外しの準備をする。
- 3. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 4. ディスクベイ2に実装されているフロッピーディスクドライブからインタフェース ケーブルと電源ケーブルを外す。



5. ディスクベイ2から下図に示すネジ(1本)を取り外す。




その他のネジを外す必要はありません。



6. ディスクベイ2の上面にあるレバーを引いた状態で、ディスクベイ2を矢印の方向に持ち上げながら本体から取り外す。




ディスクベイ2を本体から取り外す際、そばにあるインタフェースケーブルなどを破損しないように注意してください。



7. ディスクベイ2の両側面にあるフロッピーディスクドライブの固定ネジ(4本)を ゆるめる。




フロッピーディスクドライブの固定ネジ(4本)をゆるめるのは、ハードディスクドライブを取り付けやすくするためです。



下図のようにディスクベイ2を置き、ハードディスクドライブの基板面を上にした 状態でハードディスクドライブをディスクベイ2にゆっくりとていねいに差し込 む。




ハードディスクドライブのコネクタ類が、フロッピーディスクドライブのコネ クタ類と同じ側にあるようにディスクベイ2に差し込んでください。




9. 本装置に添付のネジ(4本)を使用して、ディスクベイ2にハードディスクドライ ブを固定する。



ハードディスクドライブを固定するネジは本装置に添付のネジを使用してく ださい。ハードディスクドライブに添付のネジは使用しません(大切に保管し ておいてください)。



10. 手順7でゆるめた固定ネジ(4本)を締め、フロッピーディスクドライブをディス クベイ2に固定する。




11. ディスクベイ2を元の位置に戻し、ネジ(1本)で固定する。



インタフェースケーブルなどを破損しないように手で避けながら、ディスクベイ2をゆっくり取り付けてください。




ディスクベイ2を本体に実装する際、ディスクベイ2を本体に押し入れた状態からレバーを引いたままスライドさせると、実装しやすくなります。





レバーが下図のようにフックから外れていないことを確認してください。レバーがフックから外れていると、ディスクベイ2を本体にうまく装着できません。



12. ハードディスクドライブおよびフロッピーディスクドライブのインタフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。




各種ケーブルを接続する場合、ケーブル類がCPUボードの冷却ファンに触れないように注意してください。



- SATAハードディスクドライブを搭載する場合は、装置に添付のインタフェースケーブルと電源変換ケーブルが必要です。
- CPUヒートシンクのファンの上に電源ケーブルとインタフェースケーブ ルが配線されないように注意してください。ファンにケーブルが触れる とケーブルを破損するおそれがあります。

シリアルATAディスクを接続する場合は装置に添付の電源変換コネクタを使用しま す。



- 13. ベースカバーを取り付け、ネジ(3本)で固定する。 ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。
- 14. BIOSセットアップユーティリティを起動して、BIOSからハードディスクドライ ブが正しく認識されていることを確認する(102ページ)。

2台目の取り外し

ディスクベイ2に装着されているハードディスクドライブ(2台目)は次の手順で取り外すこ とができます。



ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例 えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないよ うにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティング システムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見 えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたまま の状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェ アにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強く お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。

- 1. 76ページを参照して取り付け/取り外しの準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 3. ディスクベイ2に実装されているハードディスクドライブおよびフロッピーディス クドライブからインタフェースケーブルと電源ケーブルを外す。

- 4. 「2台目の取り付け」の手順5~6を参照してディスクベイ2を取り外す。
- 5. ディスクベイ2の両側面にあるフロッピーディスクドライブの固定ネジ(4本)を ゆるめる。



フロッピーディスクドライブの固定ネジ(4本)をゆるめるのは、ハードディスクドライブを取り外しやすくするためです。

6. ハードディスクドライブの基板面を上にした状態でディスクベイ2を置き、ハードディスクドライブの固定ネジ(4本)を外す。



ハードディスクドライブの固定ネジは大切に保管しておいてください。

- 7. ハードディスクドライブをディスクベイ2からゆっくりとていねいに引き出す。
- 8. 手順4でゆるめた固定ネジ(4本)を締め、フロッピーディスクドライブをディスクベイ2に固定する。
- 9. ディスクベイ2を本体に取り付け、固定ネジ(1本)で固定する。
- 10. フロッピーディスクドライブにインタフェースケーブルおよび電源ケーブルを接続する。
- 11. 本体を組み立てる。

ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。


本体標準のディスクアレイを使用する場合(SATA)

本体のマザーボードには、標準でディスクアレイコントローラを搭載しています。このコント ローラによりRAIDドライブを構築することができます。

ディスクアレイを構築するには2台のハードディスクドライブが必要です。コントローラの制 御や各種設定はコントローラに搭載されているコンフィグレーションユーティリティ「Array Configuration Utility (ACU)」を使用します。詳しくは133ページを参照してください。

ハードディスクドライブは同じ容量および性能のものを使用してください。

1台目(標準装備)のハードディスクドライブのインタフェースケーブルをマザーボード上の SATA1コネクタへ、2台目をSATA2へ接続します。



サポートしているRAID構成は、RAIDO(ストライピング)とRAID1(ミラーリング)です。

「本体標準装備のSATA HostRAIDを使用してシリアルATAハードディスク ドライブをディスクアレイで使用している場合は必ず、「Advanced」メニュー の [Peripheral Configuration] → [SATA Controller Mode Option] を 「Enhanced」に 設 定 し、「Advanced」 メ ニ ュ ー の 「Peripheral Configuration」→「SATA RAID Enable」を「Enabled」に設定してくだ さい。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデー 夕が壊れる場合があります。」

RAIDO(ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を 「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させること によりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を 向上させることができます。

重要

- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためア レイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデー 夕の復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

● RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。




- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしているため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じとなります。

PCI/AGPボード(グラフィックスアクセラレータ)

本体には、PCIボードを取り付けることができるスロットを3つ、AGPボード(グラフィック スアクセラレータ)を取り付けることができるスロットを1つ用意しています。

重要

ボードは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身 体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子 部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静 電気に対する注意については、75ページで説明しています。




マザーボード

取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットまたはAGPボードスロットに接続するボードの取り付 けを行います。詳細については、ボードに添付の説明書を参照してください。


- 1. 取り付け前に、取り付けるボードでスイッチやジャンパの設定が行える場合は、 ボードに添付の説明書を参照して正しく設定しておく。
- 2. 76ページを参照して取り外しの準備をする。
- 3. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 4. PCI/AGPスロットストッパのネジ(1本)を外す。



5. PCI/AGPスロットストッパを開き、ブランクパネルを取り外す。




取り外したブランクパネルは大切に保管してください。




6. ボードのリアパネルを本体背面側に向け、ボードのリアパネルをフレームのバネに しっかりと当ててからボードの接続部分がスロットに確実に接続するようにしっか りとボードを押し込む。



うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取 り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれ がありますので注意してください。



7. PCI/AGPスロットストッパを元の位置に戻し、ネジ(1本)で固定する。



8. 本体を組み立てる。

ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。

9. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認 する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会 社に保守を依頼してください。

10. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは111ページをご覧ください。

取り付け後の設定

取り付けたボードのタイプによっては、取り付け後にユーティリティ(本体のBIOS セットアップユーティリティやボードに搭載・添付されているセットアップユーティリティ)を使って本体の設定を変更しなければならない場合があります。

ボードに添付の説明書に記載されている内容に従って正しく設定してください。



取り付けたボードにOSがインストールされているハードディスクを接続している場合は、そのOSから確実に起動させるために、本装置のBIOS設定でPXE ブート(ネットワークブート)機能を無効にしてください(BIOS SETUPユーティリティの「Advance」→「PCI Configuration」→「Onboard LAN Device」→「Option ROM Scan」を「Disabled」にする)。

なお、本装置では電源ON後にPCIバス番号の小さい順にスキャンをします。ボードに搭載されたオプションROM内にBIOSユーティリティが格納されている場合は、PCIバス番号の小さい順にその起動メッセージ(バナー)を表示します。

取り外し

次の手順に従ってPCIボードスロットまたはAGPボードスロットに接続されているボードの 取り外しを行います。

- 1. 76ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 3. 取り付け手順の4~5を参照してPCI/AGPスロットストッパを外す。
- 4. ボードを取り外す。
- 増設スロットカバーを取り付け、PCI/AGPスロットストッパを固定する。
- 6. 本体を組み立てる。
 - ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。
- 7. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認 する。
 - エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会 社に保守を依頼してください。
- 8. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 - ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは111ページをご覧ください。

DIMM

DIMM (Dual In-line Memory Module) は、マザーボード上のDIMMコネクタに取り付けます。 マザーボード上にはDIMMを取り付けるコネクタが4個あります(増設や取り外しは2枚単位で す)。

メモリは最大4GB(1GB×4枚)まで増設できます。



- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティ のDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなく、本体が故障するおそ れがあります(これらの製品が原因となった故障や破損についての修理 は保証期間中でも有料となります)。
- DIMMは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触 れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、 ボードの端子部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりし ないでください。静電気に対する注意については、75ページで説明し ています。
- DIMM#1とDIMM#3、DIMM#2とDIMM#4をペア単位で2枚の DIMMを増設してください。ペア内に異なった仕様のDIMMを取り付け ると正しく動作しません。
- 周波数が333MHzのDIMMと400MHzのDIMMを、同じ装置内で混在 させないでください。

DIMMボードの仕様は、DIMMボードに貼ってあるラベルに下記の内容 で表示されています。


(例) 333MHz・Unbuffered・128MB・ロウアドレス12ビット・ カラムアドレス10ビット・Single sideの場合 333/U/128/R12 C10 S

333: 周波数、U: Unbufferd、128: 容量、

R12: ローアドレス12ビット、

C10:カラムアドレス10ビット、S: Single side

搭載しているPCI/AGPボードなどの構成によっては、実際に搭載して いる物理メモリ容量より少なく表示される場合があります(POSTのメ モリカウントやBIOSセットアップユーティリティ、OSのシステム構成 で表示される内容も同じです)。



増設順序と注意事項

- DIMMは2枚単位でペア番号の小さい順に取り付けます。
 - ペア1: DIMM #1とDIMM #3
 - ペア2: DIMM #2とDIMM #4
- ペアを構成する2枚のDIMMは同じ性能・仕様・容量にしてください。ペア間で容量が 異なるDIMMを取り付けることは問題になりません。

取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

- 1. 76ページを参照して取り付けの準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 3. ハードディスクドライブの「取り付け」の手順2~6を参照して、ディスクベイ2 を取り外す。
- 4. ハードディスクドライブの「交換」の手順4~5を参照して、ディスクベイ1を取 り外す。
- 5. 「PCI/AGPボード(93ページ)」を参照して、AGPボードを取り外す。
- 6. 増設するスロットを確認する。

増設は2枚単位です。スロット1とスロット3、スロット2とスロット4がそれぞれペ アになります。

- 7. DIMMを取り付けるコネクタにある左右のレバーを開く。
- 8. DIMMを垂直に立てて、コネクタにしっかりと押し込む。


DIMMがDIMMコネクタに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。



DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するため



無理な力を加えるとDIMMやコネクタを破損するおそれがあります。まっす ぐ、ていねいに差し込んでください。



9. レバーを確実に閉じる。

- 10. ペアを構成するもう一方のDIMMコネクタに手順7~9と同じ手順でDIMMを取り付ける。
- 11. 手順5で取り外したAGPボードを取り付ける。
- 12. 手順4で取り外したディスクベイ1を取り付ける。

ディスクベイ1を固定ネジ(2本)で取り付けた後、光ディスクドライブおよびハードディスクドライブの電源ケーブルとインタフェースケーブルを接続してください。



CPUヒートシンクのファンの上に電源ケーブルとインタフェースケーブルが 配線されないよう注意してください。ファンにケーブルが触れるとケーブルを 破損するおそれがあります。

13. 手順3で取り外したディスクベイ2を取り付ける。

ディスクベイ2を固定ネジ(1本)で取り付けた後、フロッピーディスクドライブおよびハードディスクドライブの電源ケーブルとインタフェースケーブルを接続してください。

14. 本体を組み立てる。

ベースカバーを取り付けた後、本体に必要な各種ケーブルを接続してください。

15. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については189ページを参照してください。

- 16. SETUPを起動して「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること(画面に表示されていること)を確認する(116ページ参照)。
- 17. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは111ページをご覧ください。
- 18. ページングファイルサイズの設定を変更する。

22ページを参照してください。


取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエ ラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認して ください。
- DIMMは最低1組搭載されていないと装置は動作しません。
- 1. 「取り付け」の手順1~6を参照して取り外しの準備をする。
- 2. 取り外すDIMMのコネクタの両側にあるレバーを左右に広げる。

DIMMのロックが解除されます。



- 3. DIMMを取り外す。
- 4. ペアを構成しているもう一方のDIMMコネクタからDIMMを取り外す。
- 5. 2枚単位のDIMMがペア番号の小さい順に取り付けられていることを確認する。
- 6. 本体を組み立てる。

手順1で外した部品を元に戻してください。

7. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないこと を確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については189ページを参照してください。

8. BIOSセットアップユーティリティを起動して、「Advanced」→「Memory Configuration」の順にメニューを選択し、DIMM容量が搭載しているメモリ容量 を表示していることを確認する。



搭載している PCI/AGPボードなどの構成によっては、実際に搭載している物 理メモリ容量より少なく表示される場合があります(POSTのメモリカウント やBIOS セットアップユーティリティ、OSのシステム情報で表示される内容も 同じです)。

- 9. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 - ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは111ページをご覧ください。
- 10. ページングファイルサイズの設定を変更する。

22ページを参照してください。

システムBIOSのセットアップ-SETUP-

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。 導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定 してください。

概要

SETUPは本体の基本ハードウェアの設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

東受

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られます。
- OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでください。
- SETUPユーティリティは、最新のバージョンがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。
- 本装置では、使用するOSを選択するようなBIOSパラメータ値はありません。プラグ・アンド・プレイのサポート有無に関する設定は特に必要ありません。

起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press $\langle F2 \rangle$ to enter SETUP or Press $\langle F12 \rangle$ to boot from Network

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password:[

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



□ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。

□ カーソルキー (←、→)MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。

<->+-/<+>+-
選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
<enter>‡-</enter>
選択したパラメータの決定を行うときに押します。
<esc>+-</esc>
ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。
<f1>=-</f1>
SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUPの操作についてのヘルプ画面が表示されます。< $Esc>$ キーを押すと、元の画面に戻ります。
<f9>‡—</f9>
現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します (出荷時のパラメータと異なる場合があります)。
<f10>=</f10>

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

日付・時間の設定

日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。

「Main」→「System Time」(時刻の設定)

「Main」→「System Date」(日付の設定)

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] → [Wake On LAN/PME] → [Enabled]

ハードディスクドライブ関連

IDEハードディスクドライブの状態を確認する

「Main」→「IDE Channel O Master/IDE Channel O Slave」→表示を確認する

SATAハードディスクドライブの状態を確認する

「Advanced」→「SATA RAID Enable」→ 「Enabled」→ RAIDのコンフィグレーションを行う(xxxを参照する)

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる
 - [Server] → [AC-LINK] → [Power On]
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする

[Server] → [AC-LINK] → [Last State]

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

[Advanced] → [Boot-time Diagnostic Screen] → [Enabled]

「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートパワーオン機能を使用する

 $\lceil \mathsf{Advanced} \rfloor \to \lceil \mathsf{Advanced} \ \mathsf{Chipset} \ \mathsf{Control} \rfloor \to \lceil \mathsf{Wake} \ \mathsf{On} \ \mathsf{LAN/PME} \rfloor \ / \ \lceil \mathsf{Wake} \ \mathsf{On} \ \mathsf{Ring} \rfloor$

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の容量を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を確認する

プロセッサ関連

搭載しているCPUの情報を確認する

「Main」→「Processor Settings」→表示を確認する

キーボード関連

Numlockを設定する

「Advanced」→ 「NumLock」

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→パスワードを入力する

「Security」→「Set User Password」→パスワードを入力する

管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します。

POWERスイッチの機能を有効/無効にする

「Security」→「Power Switch」→「Enabled」(有効)

「Security」→「Power Switch」→「Disabled」(無効)



POWERスイッチを無効にするとPOWERスイッチによるON/OFF操作に加え、「強制電源OFF(126ページ参照)」も機能しなくなります。

セキュアモードを設定する

「Security」→ユーザーパスワードを登録→「Hot Key (Ctrl + Alt +)」と「Secure Mode Boot」についてを設定する

外付け周辺機器関連

外付け周辺機器に対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→それぞれの機器に対して設定をする

内蔵デバイス関連

本体内蔵のコントローラに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

オプションボードに搭載しているROMを展開させる

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n Option ROM(n:スロット番号)」→「Enabled I

AGPボードに割り当てるメモリサイズを設定する

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] → [Graphics Aparture]

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵機器の取り付け/取り外しの後)

「Advanced」 → 「Reset Configuration Data」 → 「Yes」

オプションボードの取り付け/取り外しを行った後は、必ず実行してください。

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存して終了する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

変更したBIOSの設定を破棄して終了する

[Exit] → [Exit Discarding Changes]

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す

[Exit] → [Load Setup Defaults]

カスタム値として設定した内容をロードする

FExit I → FLoad Custom Defaults I

変更したBIOSの設定を破棄する

[Exit] → [Discard Changes]

現在の設定内容を保存する

[Exit] → [Save Changes]

設定した内容をカスタム値として保存する

[Exit] → [Save Custom Defaults]



「本体標準装備のSATA HostRAIDを使用してシリアルATAハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は必ず、「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」→「SATA RAID Enable」を「Enabled」に設定してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。」

パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。




Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項 目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Legacy Diskette A	Disabled [1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂]	フロッピーディスクドライブ(標準装備) の設定をします。通常は「1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂ 」を選択してください。
IDE Channel 0 Master IDE Channel 0 Slave IDE Channel 1 Master IDE Channel 1 Slave IDE Channel 2 Master IDE Channel 3 Master	_	それぞれのチャネルに接続されているデバイスのタイプを表示します。 サブメニューの設定内容は変更しないでください。
Language	[English(US)] 日本語 (JP)	SETUPで表示する言語を選択します。

Processor Settings

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Hyper-Threading Technology	[Enabled] Disabled	1つの物理CPUを2つの論理CPUとしてみせて動作させる機能です。「Enabled」に設定すると、1つのCPUが2つに見えます。注: Hyper-Threading Technologyは、Hyper-Threading Technologyに対応したCPUを搭載した場合のみ表示されます。
Processor POST Speed Setting	nnn GHz	プロセッサの動作周波数を表示します (表示のみ)。
Processor TypeD	_	プロセッサのモデル名を表示します (表示 のみ)。
Processor 1 L2 Cache	nnn KB	プロセッサのセカンド(二次)キャッシュ サイズを表示します(表示のみ)。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。システムの起動後にこのパ ラメータは「No」に切り替わります。
NumLock	[On] Off	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	起動時の自己診断 (POST) の実行画面を表示させるか、表示させないかを設定します。「Disabled」に設定すると、POSTの間、「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc>キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わります。)</esc>
ACPI Standby State	[S3] S1	OSによる省電力機能(電源管理がACPIモード)をサポートしている場合にスリープ (サスペンド) モードの設定ができます。

PCI Configuration

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「 \blacktriangleright 」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項 目	パラメータ	説 明
PCI Slot 1-3 Option POM	(Enabled) Disabled	PCIスロットに接続されているデバイス (ボード) に搭載されているBIOSの有効/無 効を設定するサブメニューを表示します。 グラフィックアクセラレータボードを取り 付ける際にはそのスロットを「Enabled」に 設定してください。オプションROM BIOS を搭載したLANコントローラボードを使用 していて、このボードからネットワーク ブートをしないときは「Disabled」にしてく ださい。

On board LAN device

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller	(Enabled) Disabled	オンボードLANコントローラの有効/無効を 設定します。
Option ROM Scan	[Enabled] Disabled	オンボードLANチップを用いてのPXE Boot の有効/無効を設定します。本装置のネットワークポートに接続しているネットワーク上のデバイスから起動する場合は、「Enabled」に設定してください。本装置の再セットアップをする場合は、「Disabled」に戻してください。また、オプションボードを搭載し、起動OSがインストールされたハードディスクドライブを接続している場合もこの設定を「Disabled」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

On board USB device

項 目	パラメータ	説 明
USB Controller	(Enabled) Disabled	オンボードUSBコントローラの有効/無効を 設定します。
USB 2.0 Controller	[Enabled] Disabled	オンボードUSBコントローラでUSB 2.0をサポートさせるかどうかを設定します。 USB Controllerが「Enabled」の場合のみ表示されます。

Peripheral Configuration

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

F	PhoenixBIOS Se	tup Utility	
Main Advanced	Security	Server Bo	oot Exit
Peripheral Cor	ıfiguration		Item Specific Help
Serial Port 1 I/O Address: Serial Port 1 Interrupt: Serial Port 2 I/O Address: Serial Port 2 Interrupt: Parallel Port I/O Address: Parallel Port Mode: Parallel Port Interrupt: Parallel Port DMA channel: Legacy USB Support: Mouse Port: Audio: Parallel ATA: Serial ATA: Serial ATA: SATA Controller Mode Option: SMART Device Monitoring:	C378] CECP] C7] C3] CDisabled] CEnabled] CEnabled] CBoth] CEnabled] CBoth] CAuto]		Disables serial port 1 or sets the base address/IRQ of serial port 1.
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Menu		Change Values Select▶Sub-Men	


項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Serial Port 1 I/O Address	Disabled [3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポート1の有効/無効と割り当てる I/Oアドレスを指定します。
Serial Port 1 Interrupt	3 [4]	シリアルポート1に割り当てる割り込みを指 定します
Serial Port 2 I/O Address	Disabled 3F8 [2F8] 3E8 2E8	シリアルポート2の有効/無効と割り当てる I/Oアドレスを指定します。
Serial Port 2 Interrupt	[3]	シリアルポート2に割り当てる割り込みを指 定します
Parallel Port I/O Address	Disabled [378] 278	パラレルポートの有効/無効と割り当てる I/Oアドレスを指定します。
Parallel Port Mode	Output only Bi-directional EPP [ECP]	パラレルポートの動作モードを指定します
Parallel Port Interrupt	5 [7]	パラレルポートに割り当てる割り込みを指 定します。

項 目	パラメータ	説 明
Parallel Port DMA Channel	[1]	パラレルポートのDMAチャネル番号を設定 します。このメニューは「Parallel Port Mode」を「ECP」以外に設定したときには 表示されません。
Legacy USB Support	[Disabled] Enabled	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードが使用できるようにするか どうかを設定します。「USB Controller」が 「Enabled」のときに表示されます。
Mouse Port	Disabled [Enabled]	マウスの有効/無効を設定します。
Audio	(Disabled) Enabled	内蔵のオーディオコントローラの有効/無効 を設定します。
Parallel ATA	Disabled Channel 0 Channel 1 [Both]	内蔵のIDEコントローラ(光ディスクドライブ)の有効/無効を設定します。
Serial ATA	Disabled [Enabled]	内蔵のSerial ATAコントローラの有効/無効を設定します。
Native Mode Operation	[Auto] Parallel ATA Serial ATA Both	IDEコントローラをPCIデバイスとして認識 させるかどうかを設定します。デフォルト 値の「Auto」から変更しないでください。
SATA Controller Mode Option	[Compatible] Enhanced	SATA HostRAIDを有効にする場合は、 [Enhanced]に設定して下さい。通常は、 [Compatible]に設定して下さい。
SATA AHCI Enable	[Disabled] Enabled	SATA AHCIの機能の有効/無効を設定します。SATA Controller Mode Optionが Enhancedで、SATA RAID Enabledが Disabledの場合に表示されます。
SATA RAID Enable	[Disabled] Enabled	SATA HostRAID機能の有効/無効を設定します。SATA Controller Mode OptionがEnhancedの場合に表示されます。注:異なる設定でSATAハードディスクドライブから起動するとデータが壊れるおそれがあります。
SMART Device Monitoring	Disabled [Enabled]	ハードディスクドライブの監視技術 「S.M.A.R.T.」の有効/無効を設定します。

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Memory Size	xxxxxxx KB	搭載メモリの容量を表示します (表示のみ)。


[]: 出荷時の設定



搭載しているPCI/AGPボードなどの構成によっては、実際に搭載している物理メモリ容量より少なく表示される場合があります(POSTのメモリカウントやOSのシステム情報で表示される内容も同じです)。

Advanced Chipset Control

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Graphics Aperture	32Mb 64Mb [128Mb] 256Mb	AGPに対応したグラフィックスアクセラレータがDIME (Direct Memory Excution)機能を使用するときのアパーチャサイズを指定します。128MB以上の設定をすると性能が低下する場合があります。
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポートを介したリモートパワーオ ン機能の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME	Disabled [Enabled]	ネットワークを介したリモートパワーオン 機能やPCIデパイスのPME信号からのリモー トパワーオン機能の有効/無効を設定しま す。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



注:「Secure Mode(セキュアモード)」と呼ばれるセキュリティモードの設定項目です。
User Passwordを登録しているのみ選択できます。「HotKey」は、「Peripheral
Configuration」 — 「Legacy USB Support」を「Enabled」にしたときに機能します。
セキュアモードは、ユーザパスワードを持つ利用者以外からのアクセスを制限するモード
です。セキュアモードを解除するまでキーボード、マウスは機能しません。
セキュアモードの状態にあるシステムを通常の状態に戻すには、キーボードからユーザー
パスワードを入力して<Enter>キーを押してください。

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。

ここでパスワードの設定を行います。パスワードは8文字以内の英数字および記号でキーボードから直接入力します。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していないと設定できません。
- Secure Modeは「Supervisor Password」および「User Password」を設定していないと設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合せください。


各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
User Password Is	Clear	パスワードの設定状態を示します。
Supervisor Password Is	Clear	パスワードの設定状態を示します。
Set User Password*	8文字までの英数字	<pre><enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されます。</enter></pre>
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<pre><enter>キーを押すとスーパーバイザのパス ワード入力画面になります。このパスワー ドですべてのSETUPメニューにアクセスで きます。この設定は、SETUPを起動したと きのパスワードの入力で「Supervisor」で ログオンしたときのみ設定できます。</enter></pre>
Password on boot*	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパーバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーがブートしていると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	ハードディスクドライブのブートセクタへ の書き込みを許可するか禁止するかどうか を設定します。
Hot key (Ctrl+Alt+)	[L] Z	セキュアモードを起動させるキーを設定します。 <ctrl>キーと<alt>キーを押しながら設定したキーを押すとセキュアモードが起動します。</alt></ctrl>
Secure Mode Boot	(Disabled) Enabled	システムの起動時にセキュアモードで起動 させるかどうかを設定します。
Power Switch	Disabled [Enabled]	POWERスイッチの機能の有効/無効を設定します。「Enabled」に設定すると、OSの起動後はPOWERスイッチで電源OFFできなくなります(POWERスイッチを4秒以上押して強制的にOFFにすることもできません)。
Floppy Write Protect	Write Protected [Normal]	セキュアモードの間、フロッピーディスク ドライブにセットしたフロッピーディスク への書き込みを許可するかを設定します。
Chassis Intrusion	(Disabled) Enabled	ベースカバーの開閉を監視します。 本装置では、出荷時の設定のままにしてお いてください。
Reset Chassis Intrusion	Press Enter	カバーの開閉情報をクリアします。 <enter> キーを押すと、確認メッセージが表示され ます。</enter>

^{* 「}Set Supervisor Password」でパスワードを登録したときに指定できます。

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



各項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明	
AC-LINK	Power On [Last State] Stay Off	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下記参照)。	
Temperature Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。	
Upper Limit	14~[50]~80	起動抑止を行う上限値を設定します(単位 は「℃」)。	
Lower Limit	0~[5]~66	起動抑止を行う下限値を設定します(単位 は「℃」)。	
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうか設定します。	

「AC LINK」の設定と本体のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次 の表に示します。

再度、AC電源を受電すると、本体は約3秒ほど電源ONの状態になります(内蔵ファンが一度 回転を始め、停止します)。その後の動作は、「AC-LINK」の設定とAC電源がOFFになったと きの状態によって下表のようになります。

パラメータ	ShutDown (DC-Off) 後のAC-OFF	UPS制御および突然のAC-OFF
StayOff	DC-OFF (待機)	DC-OFF (待機)
LastState	DC-OFF (待機)	DC-Onして起動
PowerOn	DC-Onして起動	DC-Onして起動



AC-LINKの機能を正しく動作させるためには、BIOS SETUPで設定後、必ず 一度はPOSTを通してください。

また、POST中、OS起動中にかかわらず、4秒押しによる電源OFF後は、一 度OSを起動させて正常な方法で電源をOFFにしてください。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。


	Server	
System Management		Item Specific Help
System Serial #:		All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes, please consult your system Supervisor.

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Board Part #	_	マザーボードの部品番号を表示します(表示のみ)。
Board Serial #	_	マザーボードのシリアル番号を表示します(表示のみ)。
System Part #	_	本体のコードを表示します(表示のみ)。
System Serial #	_	本体のシリアル番号を表示します(表示のみ)。
Chassis Part #	_	シャーシの部品番号を表示します(表示のみ)。
Chassis Serial #	_	シャーシのシリアル番号を表示します(表示のみ)。
BIOS Version	_	BIOSのパージョンを表示します (表示のみ)。

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



システムは起動時にこのメニューで設定した順番に機器をサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。


<↑>キー/<↓>キー、<+>キー/<->キーでブートデバイスの優先順位を変更できます。 各機器の位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更できます。



EXPRESSBUILDER を起動する場合は、上図に示す順番に設定してください。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時にこの項目を選択します。

ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終わらせることができます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。Save Custom Defaultsを実行し、カスタムデフォルト値を保存すると表示されます。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在設定しているパラメータをカスタム デフォルト値として保存します。

Discard Changes

CMOSに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択し ます。「Discard Changes」を選択すると確認画面が表示されます。

ここで「Yes」を選ぶと、新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。 「No」を選ぶと現在の変更内容の状態でExitメニュー画面に戻ります。

Save Changes

SETUPメニューから抜けずに、新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保 存する時は、この項目を選択します。[Save Changes] を選択すると確認画面が表示さ れます。

ここで「Yes」を選ぶと、新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存しま す。「No」を選ぶと何も変更せずにExitメニュー画面に戻ります。



「本体標準装備のSATA HostRAIDを使用してシリアルATAハードディスク ドライブをディスクアレイで使用している場合に、Loard Setup Defaultsを 使用した場合は必ず[Advanced] メニューの「Peripheral Configuration」 → [SATA Controller Mode Option] を [Enhanced] に設定し、 [Advanced] メニューの [Peripheral Configuration] → [SATA RAID] Enable」を「Enabled」に設定してください。初期値(「Disabled」)のまま 起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。」

リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

リセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。



リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてしまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなにも処理していないことを確認してください。

強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWER スイッチを押しても電源をOFFにできなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります(電源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください)。




- リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし 直して、OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。
- プロセッサが異常高温になると、高価な部品を保護するための回路が作動します。この場合、システムはリセット状態となるため、POWER/SLEEPスイッチによる電源制御ができなくなります。電源コードを抜いて電源をOFFにし、運用環境(周囲温度など)を確認した後、しばらくしてから再度、電源コードを接続し、電源をONにする必要があります。なお、プロセッサが冷却されるまでの間(通常であれば5分程度)は、電源をOFFの状態にしておく必要がある場合もあります。

CMOSメモリのクリア

CMOSメモリに保存されているBIOSセットアップユーティリティの設定内容をクリアする場合は本体内部のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。



- CMOSの内容をクリアするとBIOSセットアップユーティリティの設定 内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。
- その他のジャンパの設定は変更しないでください。装置の故障や誤動作 の原因となります。



次にクリアする方法を示します。

さい。

▲ 警告









- リチウム電池を取り外さない
- プラグを抜かずに取り扱わない

⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ





- カバーを外したまま取り付けない
- 落下注意
 - 装置を引き出した状態にしない
 - 指を挟まない
 - 高温注意
 - ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
 - 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない



本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分な どに触れて身体の静電気を逃がしてから取り扱ってください。内部の部品や部 品の端子部分を素手で触らないでください。静電気に関する説明は75ページ で詳しく説明しています。



- 1. 76ページを参照して準備をする。
- 2. 77ページを参照してベースカバーを取り外す。
- 3. ジャンパスイッチの設定を変更する。



クリップをなくさないよう注意してください。

- 4. 本体を元どおりに組み立ててPOWER/SLEEPスイッチを押す。
- 5. POSTを終了したら、電源をOFFにする。
- 6. ジャンパスイッチの設定を元に戻した後、もう一度電源をONにして設定し直す。



「本体標準装備のSATA HostRAIDを使用してシリアルATAハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合に、CMOSメモリのクリアを実施した場合は必ず[Advanced] メニューの「Peripheral Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」→「SATA RAID Enable」を「Enabled」に設定してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。」

割り込みラインやI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプショ ンを増設するときなどに参考にしてください。

割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	キーボード	9	SCI
2	カスケード接続	10	_
3	COM 2シリアルポート	11	_
4	COM 1シリアルポート	12	マウス
5	_	13	数値演算プロセッサ
6	フロッピーディスク	14	IDE Channel 0
7	パラレルポート	15	IDE Channel 1

PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、Auto Detectに設定されています。PCIスロットにIRQを他のデバイスと共 有できないボードを取り付けた場合は下表の設定例のように設定を変更してください。

メニュー項目	割り込み
PCHRQ 1	USB #1、PCI#1 INT A、PCI#2 INT D、PCI#3 INT C、PCI#4 INT B、PCI# 5 INT D
PCHRQ 2	PCI#1 INT B, PCI#2 INT A, PCI#3 INT D, PCI#4 INT C, PCI#5 INT A, Audio, LAN
PCHRQ 3	PCI#1 INT C, PCI#2 INT B, PCI#3 INT A, PCI#4 INT D, PCI# 5 INT B, USB #3
PCI IRQ 4	USB #2 、 PCI#1 INT D 、 PCI#2 INT C 、 PCI#3 INT B 、 PCI#4 INT A 、 PCI# 5 INT C
PCI IRQ 5	AGP INT A
PCI IRQ 6	AGP INT B
PCI IRQ 7	SCSI
PCI IRQ 8	USB 2.0

● I/Oポートアドレス

アドレス*	使 <mark>用</mark> チップ
20 - 21	チップセット
2E - 2F	スーパー I/O
40 - 43	システムタイマ
60, 64	キーボード/マウスコントローラ
61	システムスピーカ
70, 71	リアルタイムクロック
80 - 8F	DMAコントローラ
92	チップセット
A0 - A1	インターラプトコントローラ
B2	チップセット
F0	チップセット
170 - 177	IDEコントローラ
1F0 - 1F7	IDEコントローラ標準
278 - 27F	(パラレルポート)
295 - 296	ハードウェアモニタ
2F8 - 2FF	シリアルポート
376	IDEコントローラ標準
370 - 377	(ディスケットコントローラ)、IDEコントローラ標準
378 - 37F	(パラレルポート)
3BC - 3BE	パラレルポート
3F6	IDEコントローラ
3F0 - 3F7	ディスケットコントローラ、IDEコントローラ
3F8 - 3FF	シリアルポート
4D0 - 4D1	チップセット
CF8, CFC	チップセット
CF9	チップセット
F50 - F58	チップセット

* 16進数で表記しています

RAIDコンフィグレーション

ここでは本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するための方法について説明します。外付けのハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用する場合については、オプションのディスクアレイコントローラと外付け増設ディスク筐体などが必要です。詳しくはディスクアレイコントローラまたは外付け増設ディスク筐体に添付の説明書を参照してください。

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして構築するには次の方法があります。

- SATAハードディスクドライブ(2台)をマザーボード上のRAIDコントローラを使用して構築する。
- オプションのディスクアレイコントローラを使用して構築する。

シリアルATAハードディスクドライブのRAID構築

本装置内蔵のマザーボードにあるRAIDコントローラを使用してディスクアレイ(RAID0またはRAID1)を構築することができます。

構築に必要となる機器はシリアルATA(SATA)ハードディスクドライブ(2台)のみです。

■ RAIDO(ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためアレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデータの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

■ RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台のSATAハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、79ページを参照してください。



取り付ける2台のハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してください。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを使用することをお勧めします。

BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有効化

取り付けた2台のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、2台1組で構築されるRAIDドライブのいずれかで使用することができます。

RAIDドライブとして構築するためには、BIOSセットアップユーティリティを使用して、マザーボードのSATAコネクタに接続されているハードディスクドライブをRAIDドライブとして使用するための設定が必要となります。




出荷時の設定では、単一ハードディスクドライブとして使用するように設定されています。

次の手順でBIOSセットアップユーティリティの設定を変更します。

1. BIOSセットアップユーティリティを起動する。

詳しくは、102ページを参照してください。

2. 「Advanced」の「Peripheral Configuration」メニューから「SATA Controller Mode Option」の設定を「Enhanced」に変更する。



3. 「Exit」メニューから「Exit Saving Changes」を選択して、設定内容を保存し、BIOSセットアップユーティリティを終了する。

以上で完了です。

設定を変更後、本装置を起動するたびにPOSTの画面にRAIDドライブの設定および変更をするためのユーティリティ「Array Configuration Utility (ACU)」の起動を促すメッセージが表示されます。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration
Utility

必要に応じてユーティリティを起動して、設定してください。詳しくはこの後の説明を参照してください。

Array Configuration Utility (ACU) を使ったRAIDの構築

ここでは、本装置を起動した後、POSTの画面から起動することができる「Array Configuration Utility (ACU)」を使用したRAIDの構築手順について説明します。



RAIDドライブは、EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」を使用して構築することもできます。 詳しくは導入編の19ページを参照してください。

ACUの起動方法

次の手順に従ってACUを起動します。



起動の前に「BIOSユーティリティを使用したRAIDの有効化」で説明しているBIOSの設定変更を完了していることを確認してください。



ディスプレイ装置の画面にメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合は、本装置の電源ON後、3~5秒くらい経ってから<Ctrl>キーと<A>キーを押してみてください。


- 1. 本装置を起動する。
- 2. ディスプレイ装置の画面に次のメッセージが表示されたら、<Ctrl>キーと<A>キーを押す。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration
Utility



ディスプレイ装置の画面にメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合は、本装置の電源ON後、3~5秒くらい経ってから<Ctrl>キーと<A>キーを押してみてください。

しばらくするとメインメニューが表示されます。



RAIDの構築

次の手順に従ってRAIDを構築します。



- いったんRAIDを構築してしまったドライブの属性(手順6以降に示す 設定内容) を変更するには、Adaptec Storage ManagerTM -Browser Editionを使用します。ACUでは変更できません。
- RAIDを構築する前にRAIDドライブを構成するハードディスクドライ ブの物理フォーマットをしてください。物理フォーマットについては 「Disk Utilitiesの使用」(141ページ)を参照してください。
- 1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(133ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選 び、<Enter>キーを押す。




3. メインメニューから「Create Array」を選択し、<Enter>キーを押す。

```
=Main Menu=
Manage Arrays
reate Array
Add/Delete Hotspare
Initialize Drives
```

4. RAIDを構築する2台のハードディスクドライブをリストから選び、<Insert>キーを押す。

<Insert>キーを押すと、右側の「Selected Drives」リストに追加されます。削除したい場合は、左側のリストからハードディスクドライブを選択し、<Delete>キーを押すと削除され、右側のリストから消えます。







- 本装置は、最大2台のハードディスクドライブをマザーボードのSATAコネクタに接続することができます。RAIDを構築するために必要なハードディスクドライブは2台以上です。したがって、リストに表示されている2台のハードディスクドライブを選択してください。
- リストに表示されているハードディスクドライブ名がグレイに表示されているものは、使用できるディスク領域がないものか、イニシャライズされていないハードディスクドライブであることを示します。<Esc>キーを数回押してこのメニューをいったん終了して、この後の説明にある「ハードディスクドライブのイニシャライズ140ページ」を参照してください。
- 5. <Enter>キーを押す。

RAIDの詳細設定を行う「Array Properties」画面が表示されます。

6. カーソルキーでRAIDレベルを選択し、<Enter>キーを押す。

選択できるRAIDレベルはRAIDO(ストライピング)とRAID1(ミラーリング)のいずれかです。

```
Array Properties

Array Type : RAID O(Stripe)
RAID 1(Mirror)

Array Size : 223.500 GB

Stripe Size : 64KB

Create RAID via :

[Done]
```

7. 作成するRAIDドライブのボリュームラベル名を入力し、<Enter>キーを押す。



8. <RAIDOを選択した場合のみ>

ストライプサイズを16KB、または32KB、64KB(初期設定)から選択し、<Enter>キーを押す。



ストライプサイズは、初期設定の64KBを選択することをお勧めします。

```
Array Properties

Array Type : RAID O(Stripe)

Array Label : sysraid0

Array Size : 223.500 GB

Stripe Size : 16KB
32KB
64KB
Create RAID via : 64KB

[Done]
```

9. 「Create RAID via」でRAIDドライブの作成方法を選択し、<Enter>キーを押す。

```
Array Properties

Array Type : RAID 1(Mirror)

Array Label : sysraid1

Array Size : 111.750 GB

Stripe Size : N/A

Create RAID via : BUild
Clear
Quick Init
```

「Create RAID via」では、RAIDレベル(Array Type)との組み合わせでさまざまなRAIDドライブの作成方法を指定することができます。詳細を次ページの表に示します。

RAIDレベル	Create RAID viaの選択肢	作成方法
RAID0	No Init	新規でRAID0ドライブを作成します。
RAID0	Migrate	データが保存されている既存のドライブに 対して新規ドライブを追加するマイグレー ション(移行)をします。 <u>本装置では</u> 「Migrate」をサポートしていません。
RAID1	Build	データが保存されている既存のドライブの 内容を新規ドライブにコピーし、RAID1ド ライブを作成します。 <u>本装置では「Build」</u> <u>をサポートしていません。</u>
RAID1	Clear	すべての内容をクリアして、新規でRAID1 ドライブを作成します。
RAID1	Quick Init	新規でRAID1ドライブを即座に作成します。



「Migrate」、「Build」オプションは本装置ではサポートしていません。



- 既存のRAIDドライブに新規ドライブを追加する場合は、あらかじめ新規ドライブ内のデータのバックアップをとっておいてください。
- ACUを使ってRAID1ドライブの作成中、その処理を中断すると、ACUを 使って処理を再開させることはできません。Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionを使用してRAID1を構築してください。
- Quick InitでRAID1ドライブを作成すると、その後の整合性チェック (Consistency Check) で不整合を通知される場合がありますが、ハードディスクドライブの故障やRAIDドライブの構築を失敗したわけではありません。ソフトウェアの指示に従って整合を取り直してください。
- RAID1を構成するハードディスクドライブのディスク容量が異なっていてもRAID1ドライブを構築することができます。ただし、「Build」オプションでRAID1ドライブを作成する場合、容量の小さい方のハードディスクドライブをコピー元または第1ドライブに指定してください。
- Windowsを使用してダイナミックディスクにアップグレードされている RAIDドライブに対して「Build」オプションを使用してRAIDドライブを 作成しないことをお勧めします。
- 10. 「Source Drive」を選択し、<Enter>キーを押す。


11. すべての設定を完了したら、「Done」を選択して、<Enter>キーを押す。

RAIDの作成処理が始まります。完了までしばらくお待ちください。



ディスクアレイの管理

オプションメニューから「Array Configuration Utility」を選択して表示されるメインメニューで、「Manage Arrays」を選択すると、RAIDドライブの設定(属性)情報の確認やRAIDドライブ(アレイ)の削除をすることができます。



● アレイ情報の確認

Main Menuで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築しているRAIDドライブの一覧が表示されます。

RAIDドライブを選択し、<Enter>キーを押してください。選択したRAIDドライブに関するプロパティダイアログボックスが表示されます。このプロパティダイアログボックスにはRAIDドライブを構成している物理ハードディスクドライブの情報も含まれます。

```
Array Properties

Array #00 : sysraid1 Type : RAID 1
Array Size : 111.76B
Array Status : OPTIMAL

-Array Members

00 Maxtor 6Y120M0 111.76B
01 Maxtor 6Y120M0 111.76B
```

<Esc>キーを押すと1つ前の画面に戻ります。

● アレイの削除



アレイを削除する前にRAIDドライブ内の大切なデータをバックアップしてください。削除を実行するとすべてのデータを消失します。また、消失したデータを復帰(リストア)させることはできません。

メインメニューで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築しているRAIDドライブの一覧が表示されます。以降の削除手順を以下に示します。

- 1. 削除するRAIDドライブを選択し、<Delete>キーを押す。
- 2. プロパティダイアログボックスで、「Delete」を選択し、<Enter>キーを押す。



削除についての警告メッセージが表示されます。



表示メッセージの内容や数はRAIDレベルによって異なります。

3. 「Yes」を選択する。

アレイやパーティションが削除されます。「No」を選択すると1つ前の画面に戻ります。

4. <Esc>キーを押して1つ前の画面に戻る。

<u>ハードディスクドライブのイニシャライズ</u>

RAIDドライブを作成するためにはハードディスクドライブがイニシャライズされていなければなりません(イニシャライズされていないハードディスクドライブは、RAIDドライブを構築するドライブの選択画面でリストに表示されないか、グレーアウトされて表示されます)。

▼ 重要

- イニシャライズを実行するとハードディスクドライブ上のパーティションテーブルを上書きし、データを書き込めない状態にします。
- アレイとして使用していたハードディスクドライブをイニシャライズすると、再び元のアレイに戻すことはできません。
- 起動ドライブとして使用しているRAIDOドライブを構成するハード ディスクドライブをイニシャライズするとシステムが起動できなくなり ます。

次の手順でハードディスクドライブをイニシャライズします。

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(133ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。



3. メインメニューから「Initialize Drives」を選択し、<Enter>キーを押す。



- 4. カーソルキーを使ってリストからイニシャライズをするハードディスクドライブを選び、
- 5. もう一方のハードディスクドライブを手順4と同様の手順で選択する。
- 6. <Enter>キーを押す。
- 7. 警告メッセージの内容を読み、イニシャライズするハードディスクドライブを正しく選択していることを確認し、<Y>キーを押してイニシャライズを続ける。

Disk Utilitiesの使用

ACUを起動後に表示されるオプションメニューにある「Disk Utilities」は、ハードディスクドライブ のローレベルフォーマットやベリファイをする場合に使用するメニューです。

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(133ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Disk Utilities」を選び、<Enter> キーを押す。



3. 目的のハードディスクドライブを選択し、<Enter>キーを押す。



4. 実行したいメニューを選択し、<Enter>キーを押す。



Format Disk

直ちに対象としているハードディスクドライブをローレベルでフォーマットします(ゼロ埋め込み)。購入時のSATAハードディスクドライブは工場出荷時にローレベルでフォーマット済みですが、RAIDを構成するハードディスクドライブは、RAIDを構築する前にこのオプションを使ってフォーマットをしてください。



ローレベルフォーマットはハードディスクドライブ内のすべてのデータを消去します。フォーマットを実行する前にハードディスクドライブ内にある大切なデータのバックアップをとってください。

Verify Disk Media

ハードディスクドライブ内のメディア不良を検出します。